

Link do produktu: <https://www.remsport.pl/zestaw-do-prania-i-impregnacji-set-2-holmenkol-p-3475.html>



## Zestaw do prania i impregnacji Set 2 HOLMENKOL

Cena	<b>95,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny - zadzwoń</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>22157</b>
Producent	<b>Holmenkol</b>

### Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Specjalny zestaw do prania i impregnacji odzieży termoaktywnej, produkt niemieckiej firmy **HOLMENKOL**, jest to model Textile Wash 250 ml & Textile Proof 250 ml (numer katalogowy 22157), składający się z następujących produktów, zapakowanych w eleganckie, kartonowe pudełko:

- [środek do prania Textile Wash](#) w płynie o pojemności 250 ml
- [impregnatu Textile Proof](#) w spray o pojemności 250 ml

**REGULARNA IMPREGNACJA  
GWARANCJĄ OPTYMALNEJ OCHRONY  
TWOJEJ ODZIEŻY**



Środek **Textile Proof** to impregnat w spray zabezpieczający przed wodą, olejem i brudem wszystkie rodzaje materiałów wykonanych z włókien naturalnych i syntetycznych.



W szczególności ma zastosowanie do materiałów takich jak: Gore-Tex, Sympatex i innych. Środek ten został wykonany w nanotechnologii.

Środek piorący **Textile Wash** służy do prania wysokiej jakości wyrobów tekstylnych: odzieży sportowej, turystycznej wykonanej z mikrowłókien oraz materiałów membranowych typu: Gore-Tex, Sympatex, eVent, Coolmax, Exotherm, Thermolite, Thinsulate itp. Pomaga zachować materiałom zdolność oddychania. Nieprzyjemne zapachy zawarte w wydzielanym podczas uprawiania sportu pocie znikają. Dzięki specjalnemu dodatkowi "active dry" tkanina znacznie lepiej przyjmuje wodę, co zwiększa działanie czyszczące i pomaga zachować materiałom zdolność oddychania. Nadaje się do prania ręcznego jak mechanicznego (w pralce) pełna zdolność piorąca jest już uzyskiwana przy temperaturze wody 30 C (Hygiene Effect).

#### **Charakterystyka techniczna zestawu:**

Zastosowanie: **Odzież Techniczna**

Pojemność: **2x250ml**

Technologie: **Nano/Lotus-Hybrid-Matrix**

#### **Wskazówki**

W celu zachowania szczególnych właściwości materiału takich jak odprowadzanie wody i oddychanie oraz do utrzymywania higieny i czystości producenci zalecają stosowanie do pielęgnacji odzieży funkcyjnej specjalnie przeznaczonych do tego środków.

Okres trwałości odzieży funkcyjnej zależy również od jej odpowiedniej i regularnej pielęgnacji.

#### **Wskazówki**

- należy przestrzegać załączonych informacji dotyczących pielęgnacji,
- noszoną bieliznę należy trzymać w suchym miejscu i niezwłocznie wyprać,
- mocne zabrudzenia należy usuwać pod bieżącą wodą (używając np. środka [Pre Wash Sport](#)),
- produkty należy prać tylko w przeznaczonych do tego specjalnych środkach piorących (np. [Textile Wash](#)).

---

Powszechnie stosowane środki piorące są najczęściej zbyt agresywne i mogą uszkodzić zarówno górną warstwę materiału jak i membranę.

- przed praniem należy zasunąć wszystkie zamki i zacisnąć wszystkie rzepy oraz ewentualnie odpiąć kaptur,
- nigdy nie należy stosować płynu do płukania tkanin,
- bębna pralki nie należy ładować do pełna,
- by nie pozostawały ślady po resztkach środków piorących należy dwukrotnie powtórzyć cykl płukania,
- kurtki należy suszyć na wieszaku w ciepłym miejscu,
- należy unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego,
- kurtki należy impregnować środkiem **Textile Proof** po każdym praniu (oraz w razie potrzeby).

Poprawia to efekt perlenia i umożliwia optymalny transport potu od wewnątrz na zewnątrz.

- wszelką odzież funkcyjną można prać w programie prania wstępnego w 30°C lub 40°C (stosując środek **Textile Wash**),
- następnie należy ją dokładnie wysuszyć,
- zaimpregnować (cienką warstwą) środkiem Textile Proof.

Możliwe jest także pranie ręczne i pranie w zimnej wodzie.

### **Odzież puchowa, śpiwory puchowe:**

- Śpiworów nie należy prać częściej niż jest to konieczne i należy chronić je przed zanieczyszczeniami.

Rzadsze pranie wydłuża okres ich trwałości. Śpiwory należy prać ręcznie stosując specjalny środek (np. Natural Wash) lub w pralce w programie prania wstępnego (nie używać środków do odplamiania).

- w suszarce należy suszyć je w temperaturze do maksymalnie 30°C,
- możliwe jest także czyszczenie chemiczne,
- śpiwory należy przechowywać w luźnej pozycji wiszącej lub w dużym worku,

### **Merino:**

Produkty wykonane z wełny merino należy prać z podobnymi kolorami w pralce w temperaturze 30°C w programie prania zasadniczego.

- nie należy stosować płynów do płukania tkanin i środków wybielających.

---

Produktów nie należy suszyć w suszarkach. Należy je natomiast suszyć w pozycji płaskiej w miejscach zacienionych lub w pozycji wiszącej. Nie prasować.

### **Obuwie:**

- zabrudzone obuwie należy czyścić w ciepłej wodzie, a brud usuwać wilgotną szmatką lub szczotką. Najlepiej **Shoe Clean**,
- należy wyciągnąć zabrudzone wkładki i wymyć je,
- obuwie i wkładki należy dokładnie wysuszyć a następnie zaimpregnować obuwie,
- obuwie wykonane ze skóry, materiałów i siatki, np. membrany Gore-Tex® należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego środkiem impregnującym (np. **Shoe Proof**).

### **Kaski, buty narciarskie / snowboardowe, plecaki, obuwie, rękawiczki**

- należy wyciągnąć wkład przeznaczony do prania,
- wkład można prać ręcznie lub w pralce w programie prania wstępnego w temperaturze 30°C lub 40°C. Jeśli wkładu nie da się wyciągnąć, to można go (kask, obuwie, plecak) odświeżyć spryskując środkiem **Sport Hygienic**,
- wielostronne zastosowanie: obuwie, rękawiczki, kaski, torby, ochraniacze, plecak.

### Technologie

**Technologia Nano** - jest czołową technologią XXI wieku. Polega ona na wykorzystaniu cząsteczek nano, które układają się "inteligentnie" i samoczynnie, organizują jedna pod drugą, tworząc w ten sposób cieniutkie warstwy, które w dalszym procesie technologicznym można w dowolny sposób wzbogacać i hartować. Nanotechnologia zapewnia idealne przyleganie impregnatu do powierzchni impregnowanej, oraz równomiernie naprężenie międzycząsteczkowe - dlatego preparat ten jest bardziej skuteczny i trwały.



---

**Technologia Lotus / Hybridmatrix** (technologia hybrydowa)- to bardzo skuteczny, specjalny proces obróbki firmy Holmenkol, który polega na optymalnym wymieszaniu supernowoczesnych surowców naturalnych z odpowiednimi dodatkami lub innymi składnikami aktywnymi i wzbogaceniu ich w macierzy przy pomocy efektów fizycznych. Powłoka LOTUS HYBRID powoduje, że kropla wody nie zsuwa się, lecz stacza w postaci kuli i podobnie jak kula śnieżna podczas staczania okleja się brudem, który zabiera oczyszczając powierzchnię impregnowaną.

